

取付位置記号、標準端子箱位置、給排油口位置

Mounting Positions, Standard Mounting direction of terminal box, Oil filler and drain ports positions

◇ 給油口 Oil Filler ◆ オイルレベル Oil Level ◆ 排油口 Drain Port

ソリッドシャフト シャフトL 脚取付形(1) Solid Shaft Shaft L Foot Mount (1) (推奨形式 Standard model)

<p>LHHM - L - K1</p> <p>天 Up</p> <p>地 Down</p>	<p>LHHM - L - K2</p> <p>天 Up</p> <p>地 Down</p>	<p>LHHM - L - K3</p> <p>天 Up</p> <p>地 Down</p>
<p>LHHM - L - K4</p> <p>天 Up</p> <p>地 Down</p>	<p>LVHM - L - K5</p> <p>天 Up</p> <p>地 Down</p>	<p>LWHM - L - K6</p> <p>天 Up</p> <p>地 Down</p>

ソリッドシャフト シャフトR 脚取付形(1) Solid Shaft Shaft R Foot Mount (1) (推奨形式 Standard model)

<p>LHHM - R - K1</p> <p>天 Up</p> <p>地 Down</p>	<p>LHHM - R - K2</p> <p>天 Up</p> <p>地 Down</p>	<p>LHHM - R - K3</p> <p>天 Up</p> <p>地 Down</p>
<p>LHHM - R - K4</p> <p>天 Up</p> <p>地 Down</p>	<p>LWHM - R - K5</p> <p>天 Up</p> <p>地 Down</p>	<p>LVHM - R - K6</p> <p>天 Up</p> <p>地 Down</p>

ソリッドシャフト シャフトT 脚取付形(1) Solid Shaft Shaft T Foot Mount (1) (推奨形式 Standard model)

<p>LHHM - T - K1</p> <p>天 Up</p> <p>地 Down</p>	<p>LHHM - T - K2</p> <p>天 Up</p> <p>地 Down</p>	<p>LHHM - T - K3</p> <p>天 Up</p> <p>地 Down</p>
<p>LHHM - T - K4</p> <p>天 Up</p> <p>地 Down</p>	<p>LVHM - T - K5</p> <p>天 Up</p> <p>地 Down</p>	<p>LVHM - T - K6</p> <p>天 Up</p> <p>地 Down</p>

- 注) 1. には枠番記号が入ります。
 2. はモータの端子箱リード線引出方向を示します。
 3. K2, K4取付けの場合、サイクロ減速機部はグリース潤滑となるため給排油は必要ありません。(ギヤボックス部は給排油必要)

- Notes: 1. Frame size is inserted in by combination with reduction ratio.
 2. Direction shows lead wire outside of terminal box.
 3. Cyclo Drive for K2 and K4 is grease-lubricated, so oil supply and discharge are unnecessary.