

形式記号 NOMENCLATURE & MOUNTING POSITIONS

取付位置記号、標準端子箱位置、給排油口位置

Mounting Positions, Standard Mounting direction of terminal box, Oil filler and drain ports positions

ホロ - シャフト Hollow Shaft ◇ 給油口 Oil Filler ◆ オイルレベル(オーバーフロー穴) Oil Level (Overflow) ◆ 排油口 Drain Port

EHYM - - Y1 天 Up 地 Down	EHYM - - Y2 天 Up 地 Down	EHYM - - Y3 天 Up 地 Down
EHYM - - Y4 天 Up 地 Down	EVYM - - Y5 天 Up 地 Down	EVYM - - Y6 天 Up 地 Down

ホロ - シャフト フランジ 取付 Hollow Shaft Flange Mount

EHYM - - F1 天 Up 地 Down	EHYM - - F2 天 Up 地 Down	EHYM - - F3 天 Up 地 Down
EHYM - - F4 天 Up 地 Down	EVYM - - F5 天 Up 地 Down	EVYM - - F6 天 Up 地 Down

- 注) 1. には枠番記号が入ります。
 2. はモータの端子箱リード線引出方向を示します。
 3. Y5、Y6、F5、F6取付けの場合、サイクロ減速機部はグリース潤滑となるため給排油は必要ありません。(ギヤボックス部は給排油必要)

- Notes: 1. Frame size is inserted in by combination with reduction ratio.
 2. Direction shows lead wire outside of terminal box.
 3. Cyclo Drive for Y5, Y6, F5 and F6 is grease-lubricated, so oil supply and discharge are unnecessary.