形式記号 NOMENCLATURE & MOUNTING POSITIONS

L H Y M 10 – 2B145 □ – □ – □ Y1 – B – 46

機種記号/Model	
L	ベベルバディボックス Bevel Buddybox
E	ヘリカルバディボックス Helical Buddybox

出力軸方向記号/Output shaft direction	
H	水 平/Horizontal
V	垂直下向/Vertical, Output shaft down
W	垂直上向/Vertical, Output shaft up

取付方式記号/Mounting	
H	脚 取 付/Foot mount
F	フランジ取付/Flange mount
Y	軸 上 取 付/Shaft mount

駆動機連結方法/Driver coupling method		
M	ギヤモータ/Gear motor	
空欄 Blank	レデューサ（両軸形） Reducer (Both-end shaft type)	
J	入力フランジ付（連結台付カップリング連結） With input flange (With coupling bace)	モータなし without motor
JM		モータ付 with motor
X	入力フランジ付（高速軸ホロー連結） With input flange (High-speed shafthollow coupling)	モータなし without motor
XM		モータ付 with motor

減速機枠番 Frame size	
ベベルバディボックス Bevel Buddy	ヘリカルバディボックス Helical Buddy
2A10□	Z609□
2A11□	A610□
2A12□	B612□
2A14□	C614□
2B12□	D616□
2B14□	E617□
2B16□	
2C14□	
2C16□	
2C17□	
2D16□	
2D17□	
2E17□	

□には減速比との組合せで0、5、DA、DB、DCのいずれかが入ります。

0, 5, DA, DB or DC is inserted in □ by combination with reduction ratio.

取付位置記号 Mounting Position
Refer Page 8～13

公称減速比 Nominal reduction ratio

ブレーキ有無/Brake	
空欄/Blank	ブレーキなし/Without brake
B	ブレーキ付/With brake

補助形式/Suffix	
空欄/Blank	三相モータ付/With 3-phase motor
AV	AFモータ付/With AF motor
SV	サーボモータ付/With Servo motor

記号/Symbol	軸種類/Shaft Spec.
無記号 No symbol	メートルサイズSTD Metric JIS
M	テーパグリップメートルサイズ Taper Grip Metric bore

軸出方向/Shaft direction		
記号 Code	モータ側から見た方向 Viewed from motor	上から見た図 Viewed from above
無 None	–	
L	左 Left	
R	右 Right	
T	両 Both	

モータ容量記号/Motor capacity of gear motor																			
4P	容量記号 Symbol	01	02	03	05	08	1	1H	2	3	4	5	8	10	15	20	25	30	40
	kW (HP)	0.1 (1/8)	0.2 (1/4)	0.25 (1/3)	0.4 (1/2)	0.55 (3/4)	0.75 (1)	1.1 (1.5)	1.5 (2)	2.2 (3)	3.0 (4)	3.7 (5)	5.5 (7.5)	7.5 (10)	11 (15)	15 (20)	18.5 (25)	22 (30)	30 (40)